
Рекомендации по монтажу бетонной плитки из слепков старинных кирпичей

Рекомендуется открывать не менее 5-ти коробок и разносить по кладке цвета.

Монтаж плитки осуществляется на предварительно подготовленную поверхность под финишное покрытие. Необходимо до начала монтажа разметить стену (уровнем нарисовав ложковые и тычковые элементы. Сначала отмечаем (прочерчиваем) горизонтальные линии, затем вертикальные.

Допускаются небольшие неровности, которые можно компенсировать при укладке материала плиточным клеем (до 0,5 см).

! Запрещается монтировать плитку на старое покрытие (ЛКП, обои, пр.); мокрую поверхность; покрытую жировыми отложениями.

Необходимо зачистить и хорошо прогрунтовать поверхность.

Для монтажа используется любой плиточный клей (например марки "крепс", "Плитонит"). Он наносится непосредственно на каждую плитку перед приклеиванием на поверхность, **аккуратно** придавливая к стене (в частности "ложковых" (длинных) элементов, чтобы не переломить изделие).

В комплекте идут "ложковые" (длинные) и "тычковые" (короткие) элементы.

Они укладываются по следующей схеме (см.фото): **сначала идет "ложковый" ряд по всей длине, затем под ним - "тычковый", так чтобы первый ряд тычков проходил посередине шва между "ложками", а уже следующий ряд - посередине предыдущей линии ложка.**

При наличии угловых элементов: начинаем выкладывать сначала углы, поочередно переворачивая "ложок углового элемента" - "тычок углового элемента" - чередуя.

Затирка разбавляется с водой в пропорции 4:1 (4 - части затирки; 1 - часть воды). В мешке есть маленький пакетик с пластификатором, (1 пакетик на 1 пакет затирки, равномерно добавить, предварительно размешав пластификатор в воде (50-100 мл) и когда размешивают затирку добавляют жидкость с пластификатором).

! Шов между плитками должен составлять не более и не менее 1 - 1,3 см!

! Для воссоздания полной картины имитации старинной кладки рекомендовано использование специальной затирки, которая так же изготавливается индивидуально для каждого материала (расход - 1ведро/мешок (25кг) на 7 м2 плитки).

Пример укладки углов

Монтаж начинается от угла, соответственно угловым элементом с подпиливанием ложковой части (длинной части) под 19,5 см. Следующий тычковый (короткий) ряд, а именно тычок должен находится по середине верхнего шва.